
(EFシリーズ) ギヤードモータ 歯車増減速機 取扱説明書



株式会社 玉名製作所 http://www.tamana.co.jp

ま え が き

玉名ギャードモータ(**EF・EZ**シリーズ)は**効率**が高く,堅ろうで取り扱いに便利な構造と,安定した性能により、安心して長期間ご使用願えるものであります。しかしながら,取り扱いに誤りがあると寿命が著しく短かくなるばかりでなく,思わぬ事故をひき起します。ご使用前にかならずとの説明書を熟読されて,点検・取扱・保守などにじゅう分ご注意をお願いします。

目 次

			ページ
1.	構	造	· 1
2.	点	検	. 1
3.	据	付	· 1
4.	相	手機械との連結	. 1
	4. 1	タワミ軸継手による場合	· 1
	4. 2	チェーンによる場合	2
	4. 3	歯車による場合	. 2
	4.4	ギャケースの固定	2
5.	運	転	. 2
6.	保	守	. 2
	6. 1	潤滑油の交換	2
	6. 2	点 検	3
7.	分	解 · 組 立	. 3
	7. 1	分 解	3
	7. 2	組 立	. 5
付	表	内 部 構 造 図······	6

1. 構造(付図内部構造図参照)

EFシリーズ形ギャードモータは フランジ 形電動機を直接ギャケースに取りつけた 自己 給油式の歯車減速機であります。歯車はハスバを 軸受はコロガリ軸受を使用し、油槽をかねた密閉ギャケース内に シンブル ギャ トレンをなして配列されています。歯車・軸受の潤滑は ギャケース内の油のハネカケにより行われます。ただし、低速軸の外側と 電動機軸の軸 受はグリースで潤滑されます。

BZシリーズ形歯車減速機は 電動機のかわりに高速軸を組み込んだプラケットを取りつけたものであります。

2. 点 検

据付前に つぎの項目について 点検・確認 してください。

- (1) 銘板に記載のkW・歯数比・軸回転数, 電動機の形式・電圧・定格などが ど注文 のものに間違いないか。
- (2) 輸送または保管中に損傷していないか。 打こん・き裂がないか。

軸を手で回わしてみて、異常音や ヒッカカリがないか。

3. 据 付

据付に手落ちがあると、振動・騒音あるいは 異常な温度上昇を生じ、耐久力が著しく減少し ます。また、大きな事故の原因となりますので、 慎重に行ってください。

- (1) 基礎または据付台は じゅう分がん丈に してください。
- (2) ギャケースをねじらないように、低速軸 ができるだけ正しく水平になるようにして 据付けてください。
- (3) 計画と異なった取付方向に据付ける必要を生した場合は かならずお問い合わせください。許容範囲をこえて傾斜して据付けると、潤滑に支障を来たすばかりでなく、ギャケース外部や 電動機内部へ油もれを生じることがあります。

4. 相手機械との連結


直結の場合は タワミ軸継手をおすすめします。チェーン・歯車による場合は スプロケット・歯車のピッチ円径を軸径の3倍以上になるように選んでください。 (カタログ参照)

低速軸へのVまたは平ベルトの使用は、モータの場合と異なり 低速・大トルクで動力伝達を行なりため、減速機の軸・軸受また ベルト自体も苦しくなるので 極力さけてください。

軸端直径の仕上公差をm 6 にしていますので、 軸継手・スプロケットなどの穴径公差は H 7 が適当です。


4.1 タワミ軸継手による場合

(1) 継手フランジは、面プレおよび外周フレ が 0.05 mm をこえないように取りつけて ください。 [図 1]



(図1)


(2) 両方の軸心が一致するよう入念に調整し、 向き合ったフランジ外周および端面のスキ マにより確認してから 連結してください。 〔図2〕



〔図2〕


4.2 チェーンによる場合

- (1) スプロケットは 継手フランジ同様側面 ・外周のフレに注意して取りつけてくださ 600
- (2) 両軸を平行にし、スプロケットの歯中心 の位置を合わせて、チェーンが軸と直角に なるように据付けてください。〔図3〕




(図3)

(3) スライドレールを使用するときは、2本 のレールのギヤケース取付面が水平な一平 面となるように各レールを据付け、その上 にギャケースを取りつけてください。 [図4]




4.3 歯車による場合

(1) 両軸を平行にし、相手歯車とかみ合わせ て適当なバックラッシ(モジュール× 0.05~0.1 mm)が歯スジに沿って一様に 保たれるように 中心距離を決めてください い。 (図5)



(図5)


(2) 光明丹などで歯当りを調べ、片当りのな いように調整して据付けてください。 (図6)



(図6)

4.4 ギヤケースの固定

相手機械との連結が完了したら、ギャケー スの足にノックピン(2ヶ所)を打つか ス トッパをとりつけて、負荷によってギヤケー スが移動しないようにしてください。 [図7]



5. 運

- (1) 銘板に示された潤滑油を、オイルゲージ 指示線より少し多い目に注油します。
- (2) 運転を開始すると油面が少し下がります ので、運転中において指示線に一致するよ りに補給または排油してください。
- (3) 最初は相手機械との連結を外して無負荷 運転し、つづいて連結を行って軽負荷から 始めて 最後に全負荷の運転に入いること を希望します。歯面のナジミがよくなり、 歯車の寿命が長くなります。

□ 付表 スイセン潤滑油参照

6. 保 守

6.1 潤滑油の交換

交換時期および油量は 銘板に示してあり

ます。負荷条件がきびしい場合 周囲温度が高い場合は、早い目に交換してください。

(1) 油の交換

	延2500時間
交換時期	または 6 カ月毎の 何れか早い時期

交換の際は、ギャケース内部を洗い油で 洗浄し、沈でん物を取り除いてから 新油 を入れてください。

(2) グリースの交換

交換時期	高速軸	6カ月毎
义换时期	低速軸	1年毎

カバーを取り外し、古いグリースを取り 除いてから 新しいグリースを軸受空所の 1/2 程度つめてください。

グリースニップルがついている場合は、 外部からグリースガンで補給することがで きます。

6.2 点 検

運転初期は とくに注意して点検しなければなりません。その後も定期的に点検して、 異常を認めたら直ちに調整または修理を行ってください。処置できない場合は 速かにご連絡ください。

- (1) 油面は正常か(運転中において オイル ゲージ指示線に一致しているか)
 - a) ギャケース綴じ合わせ面ポルトのゆる み
 - b)オイルシールの破損または取付不良
 - c) 許容範囲をこえた傾斜据付 などにより、油もれを生じていないか。
- (2) 異常な騒音・振動がないか
 - a) モータ・相手機械の騒音・振動がないか。
 - b) 据付・連結に異常を来していないか。 ギヤケース足のポルトのゆるみ チェーンの摩耗 など
 - c) 潤滑油銘柄・油量は適当か。
 - d)内部歯車・軸受が故障していないか。
- (3) ギャケースを触ってみて 異常な温度上昇がないか。

- a) 潤滑油銘柄・油量は適当か。
- b) 過負荷になっていないか。
- (4) できれば1年に1度程度分解掃除してくたさい。

じゅう分な点検・手入れができて、より 長期間使用することができます。

6.3 防錆処理

運転休止・保管・輸送などにより、長期間 運転を止める場合は、内部歯車・軸受のサビ 止めのため、ギャケース内にサビ止め潤滑油 (JIS Z 1803)を入れ、約1分間無負荷 運転して排油してください。防錆効果は6ヵ 月くらいです。

7. 分解·組立


7.1 分 解

潤滑油をぬきとり、先にモータ(または高速軸プラケット)を取り外してから 減速機 部を分解してゆきます。

7.1.1 ユニットサイズ RB25まで

- (1) モータを取り外す
 - a)取りつけポルト凾をとり、合フランジ③の綴じ合わせ面につけてある2カ 所の凹部にドライバーの先を入れ、こ し上げてインロを外します。

(図8)



(図8)

b) モータは軸端に第1段ピニオン②を つけたまゝで外れますので、ギャとの カミ合イに注意して取り外します。

(2) カバーを取り外す


モータ側に適当な台をかませ、低速軸 が上向き垂直になるようにギャケースを 立てて行ないます。

a) ポルト@を外し, うち2本をネジ穴 にねし込みジャッキポルトにして、カ パー②を外します。(2本のポルトを 平均にねじ込んでゆくと、合わせ面が うき上り インロが外れます。

[図9]

カパーが重い場合は、ネジ穴にアイ ポルトをねじ込み(インロを外してか ら),ロープを通し つり上げて取り 外してください。

b) カバ -中心にオイルシール⑩が入っ ていますので、カバーを軸から抜き取 る際は、軸端部を紙で巻くなどして、 キーみぞでオイルシールのリップを傷 つけないようじゅう分注意してくださ い。〔図9〕




(図9)

- (3) 低速軸を歯車・軸受をつけたまま取り 出す。
 - a) 低速軸容を第2段ギャ上面が,ギャ ケースの中間軸軸受箱に当たる所まで 上げると、下側の軸受网が軸受箱から 完全に抜け出るので、つぎに水平に動 かして 真上に引き上げます。重い場 合は、軸端にレースドッグ(ケレ)を 取りつけ、ロープをかけてとり出しま す。

(4) 第1段ギャおよび第2軸ピニオン軸を とり出す。

ギャケースを床上に水平に置き直して 行ないます。

- a) 軸端のロットナット・ワッシャ36を とります。
- b) 第2段ピニオン軸23のギヤ側軸端に 適当な棒をあて、ハンマでたたき、第 1段ギャ20と軸とのハメアイ(テーパ あわせ)を外し、ギヤを高速側から、 軸は軸受をつけたまン反対側から取り 出します。〔図10〕




(図10)

(5) 内部歯車の分解

内部歯車は 歯車・軸受を交換する場 合に分解します。

a) 第1段ビニオン②はモータ軸とテー ハ合わせになっていますので、かなら ず抜き工具(プーラなど)でぬき取っ てください。(図11)

<注> EFA形の第1段ピニオンはモータ軸と 直歯切しています。



b) 軸受および第2段ギャのぬき取りに は,抜き工具または水圧機を使用して ください。

7.1.2 ユニットサイズ **E23**以上 ギヤケースが上下2ッ割り形となっているため、分解は至って簡単です。

- (1) モータを取り外す ポルト®をとり、うち2本をモータフ ランジのネジ穴にねじ込み、インロを外 してとり外します。
- (2) カバーを取り外す
 - a) 油止板 ③ ⑤を取り外します。油止板 ④ には、オイルシールが入っています ので、シールのリップを傷つけないように注意してください。

〔図9参照〕

- b) 鋼板ギャケースの場合は, 先に止ね し⑰を外し, スリンガ⑩を取ってから 油止板④を取り外します。
- c) ポルト 図および ネジつきテーパピン 図を取り、カバー②のフックにロープ をかけ、傾かないように注意してつり 上げて取り外します。

ネジつきテーパピンは ネジ部のナットを右に廻わすと ピンが浮き上り, 手で抜き取ることができます。

(3) 内部歯車の取り出し
カバーを取ると、ギヤーケースの上半
部が完全に開放されます。キャップ⑥を
とり、内部歯車を順次とり出します。
キャップのネジつきテーバビン飼は、カ
バー用ビン飼のナットを使用して抜き取
ってください。

7.2 組 立

組立は分解と逆の順序で行ないます。組立 作業中は、内部とくに軸受や歯車カミ合イ面 に異物が入らぬようご注意くたさい。


- (1) 内部歯車の組立について
 - a) 軸受の取りつけは、なるべく油ヤキバ メとしてください。
 - b) テーパ合わせの歯車は、軸にはめた後に、端面を平均にたたいてテーパをしっかりとかみ合わせ、ロックナット・ワッシャで締めつけます。

ロックワッシャの回わり止めは, 確実 に行ってください。


- (2) ユニットサイズ E 2 3 以上のカバーは、 先にピン穴を合わせ テーパピンを打ち込 んでから、ポルトを締めつけます。
- (3) ギャケースの各合わせ面は 不乾性バッキン剤を平均にぬり、ボルトを均等に締めつけます。
- (4) オイルシールを軸に差し込む際は、オイルシール内周および軸(キーみぞは紙を巻くなどして覆う)にグリースをぬり、リップに傷をつけないようにして おし込んでください。
- (5) 軸受およびオイルシールの番号は 銘板 に示してあります。

以 上


EF形ギヤードモータ 内部構造図



(図12)




(図13)




(図14)

E23, 25, 27



(図15)




(図16)

```
部品名
1 E-9
 MI モータフレーム
                                             58 排油プラグ
                    10 オイルシール
M4 負荷側プラケット
                   11 オイルグージ
                                             54 グリース排出プラグ
 M5 食荷爾軸受
                    12 シールキャップ
                                             55 ネジ付テーパーピン(カバー用)
                                             56 パ (キャップ用)
57 アイボルト
M9 モータ軸
                    21 第1段ピニオン
M14ファンカバー
                        " #Y
                    22
                    28 第2段ピニオン軸
 M 18 袖切り機
                                             58 核込ポルト(合フランジ用)
                                            59 相込ポルト(ゼンフンタ用)
59 相込ポルト大(キャップ用)
60 〃 小( 〃 )
61 植込ポルト(モータ用)
62 穴付ポルト大・パネ座金付
68 〃 小・ 〃
64 ポルト・パネ座金付(カパー用)
M 20 ロックナット・ワッシャ
 M21 + -
                    25 低速軸
M22 アイポルト
                    26 軸受(中間軸内側)
M 23 端子箱
                    27 // (中間軸外側)
2 滅速部
                    28
                      〃 (低速軸内側)
1 ギャケース
                      〃 (低速軸外側)
                    29
                                           65
                                                 ル (合フランジ用) (油上板用)
                    80 スリンガ
 8 合フランジ
                    81 カラー(中間軸内側)
82 〃 (中間軸外側)
                                             66
                                             67
                                                            (油止板用)
 4 油止板(低速軸)
                   82
                    84 +-(中間軸)
                                                            (モータ用)
 4n " "
 5 油止板(中間軸)
                                             69 ボルト(注油ロフタ用)
                    85 " (低速軸)
                    36 ロックナット・ワッシャ (中間軸)
                                                〃 (掃除ロフタ用)
 58 # 24
 6 ++>7
                    87
                      ロックナット・ワッシャ(低速軸)
                                             71 ナット・バネ座金付(合フランジ用)
 7 注油ロフタ
                    88 トメワ (中間軸内側)
                                             72
                                                           (モータ用)
                       〃 (中間軸外側)
                                             78 ナット(キャップ大用)
                    39
                                             74 # ( # )
75 # (キ+ップ小用)
                    40
                        〃 (低速軸)
 8 エフへ。
9 掃除ロフタ
ル パッキン
                    51 グリースニップル
                    52 注油プラグ
                                             76
                                             77 止キジ(スリンガ用)
```


EZ形歯車減速機 内部構造図

EZ6-EZ21, EZB11-EZB25




•

EZ23,25,27



E26~E41



[図19]


2 滅速部

部品名

```
1 高速軸ブラケット
B1 高速軸プラケット
B2 177
B3 Alny-n
84 グリースニップル
B5 ポルト・パネ座金付
B6 高速軸
B6a カラー(高速軸)
B7 スリンガ
B8 軸受(高速軸内側)
B9 〃 (高速軸外側)
B10 トメワ
B11 キー(高速軸)
B12 ロックナット・ワッシャ(髙速軸) 9a ル パッキン
B21 油止板(高速軸)
          シム
B 22 "
B24 ポルト・バネ隆金付(油止板用)
B 25 ボールブッシュ
B26 "ピン
```

```
1 ギヤケース
     2 111-
    3 合フランジ
     4 油止板(低速軸)
     4a " シム
    5 油止板(中間軸)
5a ル シム
    6 キャップ
     7 注油ロフタ
    7a ル バッキン
     8 エアペルト
    9 掃除ロフタ
10 オイルシール
     11 オイルゲージ
    21 第 1段ピニオン
    22 " * +
     23 第2段ピニオン軸
    24 第2段ギャ
     25 低速軸
    26 軸受(中間軸内側)
     27 " (中間軸外側)
     28 // (低速軸内側)
     29 // (低速軸外側)
     80 スリンガ
     81 カラー(中間軸内側)
    82 " (中間軸外側)
    84 キー(中間軸)
    85 〃 (低速軸)
    86 ロックナット・ワッシャ(中間軸)
         // (低速軸)
    37
    38 トメワ(中間軸内病)
    39 / (中間軸外側)
```


```
40 トメワ(低速軸)
      51 グリースニップル
      52 注油プラグ
       58 排油プラグ
      54 グリース排出プラグ
     55 ネジ付テーバビン(カバー用)
      56
           〃 (キャップ用)
      57 アイポルト
58 植込ポルト(合フランジ用)
     59 植込ポルト大(キャップ用)
      60 // 小( // )
00 // 小( // )
61 植込ポルト(高速軸プラケット用)
62 穴付ポルト大・パネ座金付
   68 // 小・ //
     64 ポルト・パネ座金付(カバ-用)
65 パ (合フランジ用)
66 パ (油止板用)
67 パ (油止板用)
             "
       68
                    (高速軸プラケット用)
      69 ポルト(注油口フタ用)
     70 〃 (掃除ロフタ用)
       71 ナット・パネ座金付(合フランジ用)
      72
          ル (モータ用)
     78 ナット(キャップ大用)
74 〃( 〃 )
75 〃 (キャップ小用)
76 〃 ( 〃 )
   77 止ネジ(スリンガ用)
      81 油止板(中間軸)
      82 ボルト・パネ座金付(カバー用)
      88 // ( // )
84 // (油止板用)
85 ナット (カパー用)
```



〔図20〕

SEZ形歯車減速機 内部構造図


たて形ギヤードモータの一例



(図21)


(図22)

RF-H形ハイドロフレックス ギヤードモータ内部構造図



〔図23〕

EF-P形 パウダーフレックスギヤードモータ内部構造図



(図24)